



**BEUTEN
WELT**





Liebig Zander

Ganzzarge


Außenmaß: 520 mm x 420 mm

Innenmaß: 480 mm x 380 mm

Gewicht: 3,649 kg



1. Legen Sie die Nutseite der Zarge auf den Tisch und stecken Sie die Federseiten in die Nutzarge hinein.
2. Stecken Sie die Nutzarge auf die Federzargen hinein, so dass die Zarge vor Ihnen steht.



Teilleiste

Element	Anz.	Bauteilnummer	Material	Masse
1	2	Nut	Fichte	912.229 g
2	2	Feder	Fichte	653.258 g
3	2	Griffleiste	Fichte	116.285 g
4	2	Bodenleiste	Fichte	108.616 g
5	24	4x 50 Schraube	Stahl	4.059 g



**BEUTEN
WELT**


Liebig Zander

Ganzzarge


Außenmaß: 520 mm x 420 mm

Gewicht: 3,649 kg



Innenmaß: 480 mm x 380 mm



BODENLEISTE



GRIFFLEISTE



3. Stecken Sie nun die Bodenleisten in den Falz der Federseiten, um die Zargen zueinander auszurichten.

4. Schrauben Sie nun die Zargen, beginnend mit den Bodenleisten zusammen.

5. Drehen Sie die Zarge nun um und machen das gleiche mit der anderen Nutseite.



Die Zarge ist nun fertig, viel Spaß damit.